

86T

Χειριστήριο 4 καναλιών 433,92MHz



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα Εκπομπής 433,92MHz

Ισχύς σήματος = 10mW

Τύπος Μπαταριών = 12V τύπος μπαταρίας 23 A. Για την αλλαγή μπαταρίας, υπάρχουν 2 σχισμές στις πλαινές όψεις του χειριστηρίου. Τοποθετείτε ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι σε μια από αυτές τις σχισμές και το χειριστήριο ανοίγει. Στο πίσω μέρος του χειριστηρίου βλέπετε την μπαταρία. Την τοποθετείτε με την ίδια φορά που είχε η προηγούμενη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ΧΡΩΜΑ LED	ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
PS-86T	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
PSR-86T	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
PN-86T	ΜΠΛΕ	PN ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

Προγραμματισμός

Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να αντιγράψει ένα χειριστήριο σταθερού κωδικού στο 86T, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Φέρνουμε το 86T σε διαδικασία αντιγραφής όπως φαίνεται παρακάτω

- Πατάμε και κρατάμε σταθερά πατημένα το μπουτόν νούμερο 3 του χειριστηρίου
- Όσο κρατάμε το μπουτόν 3 πατημένο, πατάμε στιγμιαία 3 φορές του μπουτόν νούμερο 4 και το LED του χειριστηρίου ξεκινάει να αναβοσβήνει
- Αφήνουμε ελεύθερα τα μπουτόν 3+4
- Φέρνουμε το χειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε κοντά στο 86T
- Πατάμε σταθερά το μπουτόν που θέλουμε να αντιγράψουμε (παλιό χειριστήριο)
- Πατάμε σταθερά το μπουτόν του 86T στο οποίο θέλουμε να γίνει η αντιγραφή
- Πατάμε παρατεταμένα και τα 2 μπουτόν, μέχρι το LED του 86T να γίνει λευκό
- Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε



Στο κανάλι που ο χρήστης έχει επιτυχώς αντιγράψει το σταθερό κωδικό, πατώντας το συγκεκριμένο μπουτόν, το χρώμα του LED αλλάζει.

Διαδικασία Επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (για κάθε μπουτόν ξεχωριστά):

Εάν θέλουμε να επαναφέρουμε ένα μπουτόν στην αρχική του κωδικοποίηση, ακολουθούμε τη παρακάτω διαδικασία:

- Πατάμε σταθερά και κρατάμε πατημένο το μπουτόν που θέλουμε να επαναφέρουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα
- Το LED του 86T θα γίνει λευκό
- Πατάμε στιγμιαία 3 φορές το διπλανό μπουτόν
- Το LED σβήνει
- Το μπουτόν έχει επανέλθει στην αρχική του κωδικοποίηση

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτερ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε μόνο το NEO τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναφέρεται στους κυλιόμενους κωδικούς χειριστήριων Profelmnet.

Πριν την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει πρώτα να έχετε επιβεβαιώσει ότι ο Μοναδικός Κωδικός Κυλιόμενης Κωδικοποίησης είναι συμβατός με εκείνο του NEOY χειριστηρίου που έχετε αγοράσει. Σε αντίθετη περίπτωση, το NEO σας χειριστήριο δεν θα αποθηκεύεται στον αυτοματισμό σας.

Που αναζητούμε τον Μοναδικό Κωδικό Κυλιόμενης Κωδικοποίησης ?

Ανοίγουμε το χειριστήριο ή τον αυτοματισμό που βρίσκεται στο μοτέρ και βρίσκουμε το άσπρο αυτοκόλλητο παραγωγής της Profelmnet.



Εδώ βρίσκετε το 2ψήφιο ή 3ψηφιο νούμερο κυλιόμενου κωδικού.

Οι 2 ή 3 αυτοί αριθμοί πρέπει να είναι **ΙΔΙΟΙ** ώστε παλαιά και νέα χειριστήρια να είναι συμβατά.

