

PRD-86T

Χειριστήριο Αντιγραφής Σταθερού Κωδικού 280-433,92MHz

Το τηλεχειριστήριο PRD86T είναι ένα αντιγραφικό χειριστήριο που μπορεί να αντιγράψει χειριστήρια σταθερού κωδικού που εκπέμπουν σε συχνότητα από 280-433,92 MHz. Δεν απαιτείται ρύθμιση συχνότητας, η αντιγραφή γίνεται αυτόματα.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών:

- Πατάμε τα μπουτόν 1+2 του τηλεχειριστηρίου συγχρόνως μέχρι το LED να αναβοσβήσει 3 φορές.
- Κρατώντας πατημένο το μπουτόν 1, αφήνουμε μόνο το μπουτόν 2 και το ξαναπατάμε 3 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το LED
- Αφήνουμε τα μπουτόν 1+2 . Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση κωδικού:

- Πατάμε και κρατάμε πατημένο το μπουτόν του PRD86T που θέλουμε να δώσουμε κωδικό
- Πατάμε το μπουτόν του χειριστηρίου που θέλουμε να αντιγράψουμε
- Φέρνουμε τα 2 χειριστήρια πολύ κοντά
- Το ενδεικτικό LED του PRD86T αναβοσβήνει
- Κρατάμε τα 2 μπουτόν των χειριστηρίων μέχρι το LED του PRD86T να μείνει σταθερά αναμμένο
- Η αντιγραφή έχει ολοκληρωθεί

Έλεγχος μνήμης:

Μόλις πατάμε ένα μπουτόν του χειριστηρίου PRD86T, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:
Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. ΔΕΝ έχει αποθηκευτεί κανένας κωδικός.
Το ενδεικτικό ανάβει. ΕΧΕΙ αποθηκευμένο κωδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούμε να αντιγράψουμε στο χειριστήριο PRD86T μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής συχνότητας ΣΤΑΘΕΡΟΥ κωδικού από 280-433,92 MHz